SFR PILOTEZ VOTRE WI-FI EN TOUTE SIMPLICITÉ

Juin 2021. Valable pour les box NB4, NB6 et NB7

Control Contro

Le Wi-Fi est une technologie de communication sans fil. Ce mode de connexion permet d'accéder à Internet partout chez soi, y compris depuis sa terrasse ou son jardin, du moment que l'équipement connecté (ordinateur, tablette, mobile, imprimante) se situe dans le rayon de portée du modem Wi-Fi (jusqu'à environ 50 mètres).

POUR PROFITER DE SA CONNEXION WI-FI, IL SUFFIT DE :

- Être à proximité de sa Box SFR (dans un rayon de quelques mètres).
- Avoir des appareils (ordinateur, smartphone, tablette, imprimante) équipés de la technologie Wi-Fi.

DOIS-JE PRÉFÉRER UNE CONNEXION WI-FI OU FILAIRE ?

- Le Wi-Fi permet de raccorder vos équipements à votre routeur sans utiliser de câble.
- La solution filaire est adaptée pour les équipements proches de votre Box SFR ou à proximité d'une prise Ethernet murale. Elle permet d'obtenir des connexions particulièrement fiables et rapides sans nécessiter de configuration préalable.



La solution Wi-Fi convient aux possesseurs d'ordinateurs portables qui veulent pouvoir se déplacer chez eux tout en restant connectés. Elle est également adaptée aux internautes ayant des équipements éloignés de leur routeur.

POURQUOI J'AI 2 Wi-Fi SUR MA BOX ?

Lorsque vous cherchez à vous connecter à votre Wi-Fi, vous pouvez trouver 2 types de réseau :

Wifi_SFR_xxx Wifi_SFR_xxx_5GHz

Pas de panique, c'est normal : votre Box SFR émet un signal Wi-Fi sur deux bandes de fréquence ! En fonction de vos usages, vous pourrez décider celui qui vous semble le mieux.

ALORS, QUEL Wi-Fi CHOISIR ?

- La bande 5 GHz (nommée par défaut Wifi_SFR_xxx_5GHz) offre de meilleurs débits, mais sur une distance réduite (moins de 9 mètres). Idéal donc lorsque vos équipements sont à proximité immédiate de votre Box SFR.
- La bande 2,4 GHz (nommée par défaut Wifi_SFR_xxx) a une meilleure couverture pour l'ensemble de votre foyer mais le débit est inférieur.

LES ASTUCES POUR AMÉLIORER LE WI-FI DE MA BOX

DES PETITS GESTES POUR UN MEILLEUR DÉBIT :

- Placez votre Box SFR à une hauteur minimum d'au moins 1 mètre du sol.
- Positionnez-la à la verticale pour améliorer la diffusion des ondes.
- Dégagez l'espace autour de votre Box SFR (magazines, bibelots, etc).
- Retirez les objets à proximité qui pourraient créer des interférences (lampes, aquariums, objets métalliques, objets sans fil ou connectés).
- Désactivez le Bluetooth de vos appareils (enceinte, téléphone) si vous ne les utilisez pas, car les ondes Bluetooth ont un impact sur le débit de votre Wi-Fi.



LES ASTUCES DEPUIS L'INTERFACE DE GESTION DE MA BOX

Grâce à cette interface dédiée, vous pouvez accéder à des informations un peu plus poussées de votre Box SFR, mais aussi personnaliser certaines fonctionnalités.

Découvrez les petites astuces que nous vous recommandons pour optimiser et sécuriser votre connexion Wi-Fi et vos équipements. Pour cela, il suffit d'être connecté au réseau Wi-Fi de votre Box SFR et de suivre ces 2 étapes pour y accéder :

1. J'ACCÈDE À L'INTERFACE DE GESTION

- Je prends mon ordinateur ou mon smartphone
- Je lance mon navigateur Internet
- Je tape l'une de ces adresses web : http://192.168.1.1 ou http://192.168.1.0

2. JE ME CONNECTE À MON ESPACE BOX

- Dans l'interface de gestion, je clique sur « menu », puis sur « Wi-Fi »
- Je rentre mon code d'accès : Identifiant : admin Mot de passe : clé Wi-Fi
- Une fois que j'ai saisi mes identifiants et que je me suis authentifié, je peux accéder librement aux menus et personnaliser mon Wi-Fi ou ma Box SFR

COMMENT MODIFIER LE MOT DE PASSE DE MON WI-FI ?

- Allez dans le menu « Wi-Fi », puis sélectionnez « sécurité ». Vous accédez alors aux différents réseaux Wi-Fi de votre Box SFR
- Choisissez ensuite le réseau Wi-Fi qui vous intéresse (Wi-Fi 2,4 Ghz ou Wi-Fi 5 Ghz)
- Allez dans le champs « clé » pour saisir votre nouveau mot de passe
- Enfin, cliquez sur « valider » pour enregistrer vos changements

ystème	WPA/WPA2 Personnel *
ype de clé	TKIP et AES
é	VivelaFibreSFR974

COMMENT PLANIFIER LES HORAIRES D'ACTIVATION DE MON WI-Fi ?

Pour activer votre réseau Wi-Fi de votre Box SFR aux heures et jours de votre choix :

- Cliquez sur le menu « Wi-Fi », puis sélectionnez « Wi-Fi Horaire »
- Activez l'interrupteur « Wi-Fi horaire », puis cliquez sur le bouton « valider »
- Définissez les périodes d'arrêts de diffusion du Wi-Fi
- Cliquez sur le bouton « Enregistrer »

Pour activer le Wi-Fi Horaire, vous devez activer le mode Eco de votre Box. Vous pouvez l'activer depuis votre Box en appuyant sur la touche « Eco ».

COMMENT VÉRIFIER LE NOMBRE D'APPAREILS CONNECTÉS À MON WI-FI ?

- Cliquez sur « Général », puis « postes connectés »
- Vous voyez alors tous les appareils qui se sont connectés au moins une fois au réseau Wi-Fi de votre Box SFR

Ņ

Si le nombre de postes connectés à votre réseau privé vous semble anormalement élevé, pensez à changer la clé de sécurité de votre Box !

SFR PROFITEZ DE VOTRE WI-FI SFR PARTOUT EN FRANCE*

COMMENT CA MARCHE

- 1. Activez votre Wi-Fi sur votre smartphone ou votre PC
- 2. Recherchez et sélectionnez le réseau SFR Wi-Fi PUBLIC*
- 3. Connectez-vous en indiquant votre identifiant SFR (mail @sfr.fr ou numéro de mobile SFR)
- 4. Ca y est, vous êtes connectés !





* Plus de 4 millions de points d'accès Wi-Fi en France métropolitaine + Corse